

Für die einfache Inbetriebnahme per KNX easy ist das Inbetriebnahme-Tool (Bestell-Nr.: TXA100) oder der Konfigurationsserver (Bestell-Nr.: TJA665) erforderlich



EE807

### Fernbedienung für Präsenzmelder Einbau für Einstellungen

- Lebensdauer Batterie (Jahre): ~ 2,5
- 15 Tasten mit integrierter Status-LED
- zusätzliche Quittierungs-LED zur Anzeige der IR-Übertragung
- 3 Konfigurationbereiche für Steuerung, Abschaltverzögerung, Helligkeitsschwelle
- Einstellung der Helligkeitsschwelle manuell, über Standardwerte oder Lernmodus
- Standardeinstellungen der Helligkeitsschwelle Tageslicht, Büro, Flur wählbar

- RC6-Code
- 2 Konfigurationsspeicher für identische Konfiguration mehrerer Präsenzmelder

Für die komfortable Konfiguration der unterstützten Präsenzmelder. Benötigte Batterie (CR 2032) im Lieferumfang enthalten.

IP30

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen	1	H54	60,93 € / St.	<b>EE807</b>



EE808

### Fernbedienung für Präsenzmelder Einbau für An/Aus

- Lebensdauer Batterie (Jahre): ~ 3,5
- mit 4 Funktionstasten (Lichtszeneabruf/-speicherung)
- mit grüner „on“- und roter „off“-Taste (Ein/Aus, Dimmfunktion)
- zusätzliche Quittierungs-LED zur Anzeige der IR-Übertragung
- RC6-Code

Zur Steuerung der an die Präsenzmelder angeschlossenen Beleuchtung. Funktionsumfang abhängig vom angesteuerten Präsenzmelder. Benötigte Batterie (CR 2032) im Lieferumfang enthalten.

IP30

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen	1	H54	75,66 € / St.	<b>EE808</b>